

Lichtorgel

JB Systems LM440

<https://jb-systems.eu/lm-440-g>

Aansluitingen

1. Sluit maximaal 4 lichttoestellen aan via de 4 DMX-kanalen
2. Sluit het lichtorgel aan op de stroom (4 stopcontacten)

Functies

Voorzijde

- Netschakelaar: aan-/uitschakelen van het apparaat
- Dimmer kanalen: de 4 kanalen zijn individueel regelbaar + flashtoets (bij indrukken wordt het maximaal vermogen van dit kanaal uitgestuurd)
- Switch kanalen: aan-/uitschakelen van kleine lichteffecten
- Mode select: gebruiksmodus kiezen (hold dim, hold sound, program sound, program speed)
- Mode select indicator: toont welke van de 4 gebruiksmodi actief is
- Program select: als één van de twee 'program' modi werd ingeschakeld, kan je met deze toets een programma uitkiezen
- Programma display: toont welk van de looplicht programma's gekozen werd
- Master dimmer: algemene dimmer van de 4 kanalen instellen
- Full toets: bij indrukken zullen de uitgangen van de 4 dimmerkanalen 100% zijn
- Background level: regeling van achtergrondbelichting
- Standby toets: uitgangen van de dimmerkanalen af sluiten (switch kanalen worden niet beïnvloed)
- Prog speed instelling: snelheid van het gekozen looplicht instellen
- Speed x10 toets: ingestelde snelheid met een factor 10 verhogen/verlagen
- Audio sensitivity: gevoeligheid van de interne micro of externe audio ingang aanpassen
- Interne micro

Achterzijde

- Sound source keuzeschakelaar: hiermee wordt gekozen via welke muzikingang de looplichten worden gesynchroniseerd
 - o Build-in micro
 - o Audio input
- Audio input: verbind de cinch/RCA-ingangen met een audio-uitgang
- DMX-uitgangen: uitgang voor DMX-dimmers en switchpacks
- Power ingang: netsnoerschakeling
- Hoofdzekering: automatische zekering
- Kanaaluitgangen: elk kanaal heeft zijn eigen stopcontact waarop belastingen kunnen worden aangesloten