

Button maken

1. Knip een cirkel uit het papier en versier de cirkel met kleurpotloden of stiften.
2. Leg op vorm 1 een blikken voorkantje met de scherpe rand naar beneden, daarna de uitgesneden cirkel met de prent naar boven.
De prent moet recht voor je uit liggen.
Vervolgens leg je een doorzichtige folie bovenop dit geheel.
3. Draai de matrijs nr 1 tot onder de drukker. Druk de hendel naar beneden tot zover hij kan. De blikken voorkant zal met de afbeelding en de folie boven in de drukker blijven zitten.
4. Leg in matrijs nr 2 de achterkant met speld (of magneet). Leg de scherpe kant naar boven. De achterkant van de speld dient horizontaal voor je te liggen.
5. Draai nu matrijs nr 2 onder de drukker.
6. Druk nu weer op de hendel zoals daarnet.

**De begeleiding maakt de button!
Niet de kinderen!**

