

Aansluiten laptop of smartphone voor het afspelen van muziek

1. Neem een cinch – mini jack kabeltje



2. Sluit de **mini jack** aan op jouw laptop/smartphone

3. De Cinch of RCA aansluitingen (**wit/rood** of zwart/rood) gaan naar de achterkant van het mengpaneel op **een kanaal (Channel of CH) met LINE ingang**. Een zwarte en witte plug hebben dezelfde functie, een zwarte mag dus ook op een witte input van het mengpaneel worden aangesloten

4. Zorg dat de **switch op de voorkant** van het mengpaneel de juiste input (LINE) selecteert

5. Zet de **fader van het gekozen kanaal** open door deze naar boven te schuiven.

6. Schuif geleidelijk aan de **fader op het master kanaal** naar boven.

7. Nog geen geluid? Kijk of het volume op de speakers open staat, zorg dat de volume op jouw geluidsbron (gsm of laptop) open staat. Ook de **gain** knop op het gekozen kanaal kan nog helemaal dicht gedraaid staan waardoor er geen geluid is. Zet nooit alles meteen helemaal open, doe dit geleidelijk aan om gehoorschade te vermijden!

